

MAXOLEN 88 GRAPHENE SHIELDWALL

A kerámia bevonatok után a Maxolen 88 GRAPHENE SHIELD-WALL a festékvédelem következő generációja.

A grafén egy olyan szénatomokból álló, méhsejt szerkezetű anyag, amely nagyon vékony és könnyű, ugyanakkor hihetetlenül erős – még a gyémántnál is keményebb!

Ezt a terméket a kiváló és hosszabb tartósság, az ultramagas mélyfény, a jobb hidrofób tulajdonságok, és az öntisztító hatás, valamint a magas szintű antisztatikus teljesítmény biztosítása érdekében fejlesztették ki.

DOBOZ TARTALMA

graphene védőbevonat	1 db
applikátor	2 db
használati utasítás	1 db

CAR BOAT YACHT

LEATHER RIM

SPOTLIGHT



Maxolen Maxima Kft.
📍 7451 Kaposvár, Alkotmány u. 24.
☎ + 36 70 606 9501
✉ info@maxolen.hu
🌐 www.mmaximashop.hu

GRAPHENE CERAMIC 10H+ NANO-SHIELD PROTECTION

88 GRAPHENE SHIELDWALL

- 🧤 SET PACK
- 🕒 LONG LIFE
- 🛡️ ANTI UV
- 🌸
- 💎
- 🌀
- 🔥
- 🔄 FLEXIBLE RESISTANCE
- 🏠 HARD 10H+ NESS

ANTI-SCRATCH THERMAL RESCUE **CORROSION RESISTANCE** **ANTI-SOIL EFFECT SELF-CLEANING** **EASY 2USE**

Használati utasítás





KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A BEVONAT ALKALMAZÁSA ELŐTT

1. A telepítést pormentes és jól szellőző helyiségben kell elvégezni.
2. Ne alkalmazza forró felületen, vagy amikor a helység hőmérséklete 40 fok felett van.
3. Felhordás előtt győződjön meg arról, hogy felület tiszta. Használja a N103 Fire Water-t a tisztításhoz.

GRAFÉN BEVONAT FELVITELE

Autókarosszériára

1. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a karosszériát – a MAXOLEN 103 FIREWATER-t vagy alternatívaként a SAUBERMEN 32/32X-et (1:3 hígítással) ajánljuk, amelyek külön kaphatók.
2. Vigye fel a fényezésre egyenletesen az applikátorral, majd 4-5 perc múlva törölje le a bevonatot.
Az 5 percnél tovább vissza nem törölt felületről nehezebb a felesleges réteg eltávolítása.
3. Hagyja a bevonatot 2 órán át kikeményedni.

A felületnek mentesnek kell lennie olyan hibáktól, mint pl. karcolás, eltérő narancsság, stb. Ajánlott korrekciós polírozás minden esetben, új autókánál is. Minél alaposabb az előkészítés, annál jobb a végeredmény.

A nem megfelelő előkészítés drasztikusan csökkenti a bevonat élettartalmát.

Az előtisztításhoz használjon MAXOLEN 103 FIREWATER-t vagy SAUBERMEN 32/32X-et (1:3 arányban hígítva) a felület alapos fertőtlenítéséhez. Hatékonyan eltávolítja az olajat, szilikont, viaszt, zsírt stb.

A MAXOLEN 88 GRAPHENE SHIELDWALL-t mérsékelten adagolja (kb. 3 csepp) az applikátorszivacs segítségével. Kereszt alakú mozdulatokkal dolgozza fel a homogén eloszlás érdekében. A terméknek nem szabad kiszáradnia, és továbbra is kézzel visszaterelhetőnek kell lennie. A hőmérséklettől és páratartalomtól függően ez 4-5 perc között változhat. Az optimális kikeményedési időt kifejezetten kis területen kell tesztelni. 4-5 perces száradási idő után extra puha mikroszálás kendővel egyenletesen törölje vissza.

Hagyja a tömítést szobahőmérsékleten legalább 2 órán át megkeményedni. A teljes kikeményedés körülbelül 5 nap múlva fejeződik be – kérjük, ez idő alatt ne mossa vagy tisztítsa a járművet.

Karbantartásra MAXOLEN 77S SIOUX SPRAY vagy a MAXOLEN 75 QUICK GLOSS alkalmas a mélyebb fény és a tartós védelem vagy a regeneráció fokozása érdekében.

Kerekekre

1. Alaposan tisztítsa meg a könnyűfém felniket az általános utasításokban leírtak szerint.
2. Applikátor segítségével vigye fel a bevonatot, majd 4-5 perc száradás után törölje simára.
3. Hagyja a bevonatot 2 órán át kikeményedni.

Sötét felnikkel, mint például fekete, piros, kék stb., a terméket a bevonat után egyenletesen le kell törölni. Világos felnikkel, pl. fehér, ezüst stb., a terméket már nem kell letörölni a bevonat után.

Bőrre

1. Alaposan tisztítsa meg a bőrt N32-vel vagy N35-el az utasítások szerint.
2. Csak kis mennyiséget használjon a bőr egyenletes elkenéséhez, erőteljesen törölje le, hogy a bevonat vékony maradjon a felületen.
3. Hagyja a bevonatot 2 órán át kikeményedni.

Fényezetlen műanyagra és fényszórókhoz

1. Alaposan tisztítsa meg a megmunkálandó alkatrészeket az általános útmutatóban leírtak szerint.
2. Vigye fel egyenletesen a grafént, majd 4-5 perc után törölje le.
3. Hagyja a bevonatot 2 órán át kikeményedni.



KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A BEVONAT ALKALMAZÁSA UTÁN

1. Telepítés után: Ne mossa vagy vegyszeresen tisztítsa az autót 5 keresztül.
2. Tartsa távol a terméket tűztől.
3. Kérjük, tartsa függőlegesen az üveget, és használat után húzza meg a kupakot.